

# Jetway



## Guia Rápido

Leitor de Código de Barras

# JL-420

GR\_JL420\_V1.2\_0824

### Características Técnicas

Sensor de Imagem	CMOS
Códigos de Barras Lidos	1D e 2D
Tamanho de Imagem	640x 480 pixels
Precisão	≥4mil
Profundidade de Campo	50~160 mm (13 mil Code39 PCS 90%)
Interface	USB
Indicador de Leitura	Beep, LED
Modos de Leitura	Manual, Automático e Contínuo.
Dimensões	217 x 130 x 110mm (A x L x P)
Peso	370 gramas
Material	ABS+PC
Alimentação	5V USB
Consumo em Operação	230 mA
Temperatura de Operação	-10 °C até 50 °C
Umidade	5% até 95%
Luminosidade	Até 100.000 LUX

### Conteúdo da Embalagem

A embalagem do produto deve conter os seguintes itens.

- Leitor de código de barras JL-420
- Cartão de downloads Tanca

### Configuração de Fabrica

Modo de Leitura	Manual
Idioma	Inglês(US)
Habilitar Teclado Digital	Desabilitado
Caps Lock	Ignorar
Terminal	Enter
Caps Lock	Dados Originais
Código de Identificação	Desabilitado
Prefixo e Sufixo	Nenhum
Som de Leitura Bem-Sucedida	Tom médio Longa Duração
Código de Barras Inverso	Desabilitado

### Interface



USB-KBW



RS232



USB Virtual Com

### Apêndice

Tabela de parâmetros padrão

Tipos	Leitura habilitada
Industrial 2 of 5	Não
Matrix 2 of 5	Não
Interleave 2 of 5	Não
Code 11	Não
Codabar	Sim
Code MSI	Não
Code39	Sim
PDF 417	Sim
Code93	Sim
EAN-13	Sim
EAN-8	Sim
UPC-A	Sim
UPC-E0	Sim
EPC-E1	Sim
Code128	Sim
QR	Sim
RSS 14	Não
RSS Expanded	Não
DM	Sim

A Jetway tem imensa satisfação em tê-lo como cliente. E para garantir um alto índice de satisfação, a equipe de colaboradores Tanca dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha qualquer dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.

**Telefone:**  
(11) 2626-4153

**Email:** suporte@jetway.com.br

**Plataforma de atendimento:**  
<https://bit.ly/3KqYn8L>

## Introdução

Esse Manual de Usuário foi desenvolvido para o Leitor de Código de Barras JL-420. Para obter informações detalhadas sobre o uso, baixe o manual completo do usuário em nosso site.

## Instalação

Conecte o cabo em seu Leitor de Código de Barras JL-420. Conecte o cabo USB em seu computador e aguarde até que o mesmo reconheça o seu Leitor de Código de Barras automaticamente. Quando o LED indicador acender e o Leitor emitir um sinal sonoro, ele estará pronto para uso.

## Definir o leitor para o modo de fábrica



Restaurar para o modo de fábrica

## Function settings



Habilitar a leitura de todos os códigos



Desabilitar a leitura de todos os códigos

## Modo de leitura



Manual



Auto Sense

## Sensibilidade de leitura



Baixa



Normal



Alta

## Idioma



Ingles (US)



Português

## Delay Caracteres



No delay



\*5ms



10ms

## Converter leitura



Não converter



Converter tudo para maiúsculo



Converter tudo para maiúsculo

## Indicação de Leitura



Desligado



Ligado

## Intensidade do volume



Baixa



Normal



Alta

## Iluminação



Desligada



Ligada

## Mira



Desligada



Ligada