

Manual do Usuário

Jetway



Monitor Touch Widescreen

JMT-400

A **Jetway** tem o prazer de contar com você como cliente. Para assegurar a sua total satisfação, nossa equipe se dedica continuamente à melhoria dos nossos produtos e serviços.

Caso tenha qualquer dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.

- Telefone: (11) 2626-4153
- Email: suporte@jetway.com.br
- Plataforma de atendimento: bit.ly/3KqYn8L

Conhecendo o produto

O JMT-400 dispõe de uma tela de 15,6 polegadas Touch Widescreen com tecnologia capacitiva e conta com interfaces de vídeo HDMI e VGA, ele se adapta perfeitamente a qualquer ambiente.

O seu design moderno com uma excelente qualidade de imagem, faz do JMT-400 uma ótima escolha para qualquer estabelecimento.

Especificações Técnicas:

- Tela LCD de 15,6" Widescreen Touch Capacitivo
- Comunicação do Touch via USB
- Interface de vídeo: HDMI e VGA
- Resolução de Vídeo: 1366(H) x 768(V) Pixel
- Brilho: 350 cd/m²;
- Contraste: 300:1
- Ângulo de visão vertical: 130°
- Ângulo de visão horizontal: 140°
- Ângulo de Inclinação: 35° a 90°
- Confiabilidade do Touch: 35.000.000 de toques
- Furação VESA: 75x75mm
- Tempo de Resposta: 8 ms
- Drivers para Windows e Linux
- Temperatura de Operação: 20% a 80%
- Umidade de Operação: 20% a 80%
- Umidade de Armazenamento 20% a 80%
- Consumo: < 30W
- Dimensões: 350 x 380 x 180 mm (A x L x P);
- Alimentação: 12V 4A;
- Peso: 3,2 Kg;
- Garantia: 1 ano

Itens Inclusos na Caixa


- 01 unidade – Monitor JMT 400
- 01 unidade – Base Monitor
- 01 unidade – Cabo VGA
- 01 unidade – Cabo USB
- 01 unidade – Fonte 12V
- 01 unidade – Cabo de energia
- 01 unidade – CD Rom de drivers

Visualização JMT-400



Conector do cabo de energia

Conexões



- | |
|--------------------------------|
| 1. Conector de Energia (DC-IN) |
| 2. Saída de vídeo (VGA) |
| 3. Saída de vídeo (HDMI) |
| 4. Entrada USB (Touch) |

Instalação

1. Insira o cabo de energia ao conector do cabo de energia e a outra extremidade na tomada de energia.
2. Conecte o cabo de energia do monitor ao conector **DC-IN**.
3. Pressione o botão **Ligar** para ligar o produto e verifique se o mesmo está funcionando corretamente.

Cuidados e Limpeza

Leia atentamente as instruções deste documento. O uso indevido do equipamento pode provocar choques elétricos e incêndios. Siga as instruções de instalação, uso e manutenção para operação correta do seu **JMT-400**.

1. Antes de realizar a limpeza, retire o **JMT-400** da tomada de energia;
2. Não use qualquer produto químico para limpar a tela. Limpe a tela apenas com um pano seco e macio;
3. Utilize um pano ou flanela de superfície macia pra realizar a limpeza de tela e laterais.

Condições de Garantia

Você poderá usufruir de um ano de garantia na modalidade balcão, seguindo os requisitos para elegibilidade da garantia. Caso as condições abaixo forem identificadas, custos pelo reparo poderão ser incluídos mediante análise de nossa equipe técnica, são eles:

- Abertura do **JMT-400** por equipe técnica não qualificada;
- Avarias em decorrência de queda;
- Exposição à fogo, água, maresia, umidade excessiva e outros fenômenos da natureza;
- Utilização de produtos abrasivos para limpeza do **JMT-400**;
- Utilização de fonte de alimentação não original ou fora das especificações;
- Instalação, armazenamento ou uso inadequado de produtos não conformes (incluindo periféricos), resultando em falhas ou danos;
- Falha ou dano (incluindo estético) ao produto (incluindo periféricos), causado por fatores acidentais ou causas humanas (arranhões, manuseio, impacto, voltagem e corrente inadequadas, etc.);
- Falha ou dano ao produto devido a desastres naturais e outros casos de força maior (como terremotos, incêndios, etc.);
- Falha ou dano ao produto causado pelo uso de produtos oxidantes, curtos-circuitos, etc.

Declaração de Direitos Autorais

As informações neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio e não representam um compromisso da parte. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma por qualquer meio, para qualquer finalidade que não seja o uso pessoal do comprador, sem a permissão expressa por escrito.

JMU_TMT400_V1.0_0924

Jetway



jetway.com.br



@jetwayoficial



/jetwayoficial



vendas@jetway.com.br



(11) 3835-6640



Jetway Automação